



マナーモードを設定／解除する

- 待受画面や情報画面、音声通話などの利用中に操作できます。

マナーモードを設定する

- 1 を長く（1秒以上）押す。
「」が表示され、マナーモードが設定されます。
- モード設定（ P.9-2）の「マナーモード」の設定内容に従って、「」（簡易留守録）、「」（サイレント）、「」（サイレント／バイブレータ）も表示されます。

マナーモードを解除する

- 1 を長く（1秒以上）押す。
「」が消え、マナーモードが解除されます。

マナーモードに設定すると

- ボタン確認音／エラー音／パワー On／パワー Off時のサウンドや警告音が鳴らなくなります。
ただし、切替通話の警告音（ P.13-6）は鳴ります。
- イヤホンマイクなどを使用しているとき、イヤホンからは「音量1」で着信音が鳴ります。
- マナーモードを設定しても、カメラ撮影時のシャッター音は鳴ります。
- 簡易留守録、着信音量、バイブレータなどは、モード設定（ P.9-2）の「マナーモード」の設定内容に従って動作します。

- 補足▶
- 簡易留守録の録音中は、相手の声が受話口から聞こえます。
 - マナーモード設定中の動作は、モード設定（ P.9-2）の「マナーモード」で変更できます。